

SC-H-II 说明书



北京赛德凯斯电子有限责任公司

地址:北京市昌平区松园路北3号楼

销售电话: 18518552883、010-89732010 传真: 010-89732010 邮件: setcas@126.com

售后电话: 18500193075

公司网址: www.setcas.com(国内业务) www.setcas.online(国际业务)

使 命

打造高端国产设备

提供百分满意服务

宗 旨

求实

求真

求是

求新

公司简介：

北京赛德凯斯电子有限责任公司是一家高新技术跨国企业，主要从事半导体设备，电子类产品的研发生产与销售。

公司在美国圣地亚哥设有分公司，在美国设有生产基地，负责全公司新产品的研发与批量产品在北美市场的生产，销售工作。

公司简介.....	2
 注意事项.....	5
 服务及维修.....	5
 意见反馈.....	5
产品特点.....	6
性能参数.....	6
操作流程.....	7
● 操作板介绍.....	7
● 烤胶流程说明.....	8
操作注意事项.....	8

包装清单

序号	名称	数量
1	烤胶机 SC-H-II	1 台
2	电源线	1 根
3	说明书	1 份
4	合格证	1 份
5	质保卡	1 份



注意事项

- 产品工作环境要求清洁、低湿（温度 0-40℃，湿度<85%）；
- 请佩戴专业护具，采用专业工具进行操作以免受伤；
- 禁止烘烤易燃易爆、有毒挥发性物体；
- 烤胶机工作过程温度较高，请勿触碰；
- 烤胶机自然冷却过程需较长时间，请勿触碰。
- 产品中接有高压电，维修前请断开电源；



服务及维修

- 可提供产品操作指导；
- 可提供远程技术支持（电话、传真、邮件）；
- 质保期一年；
- 支持现场或返厂维修。



意见反馈

欢迎您对我们公司及产品提出宝贵的意见和建议！

- 电话: 010-89732010;
- 传真: 010-89732010;
- 邮件: setcas@126.com。

产品特点

- 304 不锈钢机身设计，耐腐蚀；
- 数字按键设置时间、温度，方便、准确；
- 设有温度、时间运行指示灯；
- 设有电源开关指示灯。

性能参数

- 烤胶机加热功率：2500W，整机效率： $\geq 80\%$ ；
- 加热温度范围：0-400℃，恒度波动度： $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，温度均匀性： $\leq \pm 3\%$ ；
- 定时范围：1-999S，000 状态加热时间不限；
- 交流供电接口：AC220V、50Hz，单相；
- 外型尺寸：235mm（W）×250mm（D）×220mm（H），
- 产品质量：7kg，
- 基片尺寸：0- $\Phi 200\text{mm}$ 圆片及方片

操作流程

操作板介绍



- 电源开关：控制烤胶机电源通、断；
- 启动/停止：控制烤胶机加热的启、停；
- 温度显示 (°C)：显示烤胶机的当前工作温度；
- 温度设定 (°C)：设定烤胶机的期望工作温度，范围：0-400°C；
- 时间显示 (min)：显示烤胶机在某一设定温度下的剩余工作时间；
- 时间设定 (min)：设定烤胶机在某一设定温度下的总工作时间，范围：1-999min， **000** 状态加热时间不限制，该状态指示灯不亮。

烤胶流程说明

- 1、**接通电源**：连接烤胶机电源线，按下烤胶机电源开关，操作板上的 LED 灯亮起，电源接通；
- 2、**设置参数**：通过按键方式可设置期望的加热温度和时间，若需设置加热时间(当设定为 000 时，一直加热)，建议在步骤 3 进行一段时间，设备达到期望温度后再进行设置；
- 3、**开始加热**：按下启动/停止开关，温度和时间(当时间设定不为 000 时)栏相应的指示灯亮起，设备开始按照设定参数工作；
- 4、**放片**：在步骤 3 进行一段时间，设备达到期望温度后，可借助相应的工具完成放片操作；
- 5、**取片**：在基片烘烤达到预期效果后，可借助相应的工具完成取片操作；
- 6、**结束加热**
 - **时间控制方式**

若上述步骤已设置相应的烤胶时间，烤胶机则会在烤胶时间终止后自动结束该次的烤胶机加热工作。
 - **开关控制方式**

若上述步骤未设置相应的烤胶时间，或已设置时间，但是烤胶工作完成，需结束加热，可通过弹起启动/停止开关，手动结束该次的烤胶机加热工作。
- 7、**切断电源**：弹起电源开关，断开烤胶机电源线连接，电源断开。

操作注意事项

- 1、拆箱后，首次使用前应轻晃设备，查看设备有无异响、零件是否松动脱落。
- 2、使用时正确连接电源插头，务必确保所供电源可靠接地。
- 3、机器水平放置在通风干燥的地方，避免电路受潮影响使用。

日期	版本	更新内容
02-08-2019	V2.1	更新国内版本错误等